


## Mounting Instructions:

We recommend mounting to a solid wood surface or wall studs. The mounting screw holes in the rail are 16" apart to accommodate standard wall studs. If mounting to a hollow wall you must use the appropriate mounting anchors (not included).

1. Locate studs.
2. Position rail so mounting holes line up with wall studs.
3. Level rail on wall, mark holes and drill a 1/8" pilot hole at each location.
4. Mount rail to wall with screws included.
5. Press screw covers into screw holes.
6. Twist pegs into place until they are secure.

If you wish, pegs can be permanently installed with glue.



## Instrucciones del montaje:

Se recomienda que se monte sobre una superficie de madera sólida o con pernos de pared. Los agujeros de los tornillos del montaje están a 40,5 cm aparte en el rail para acomodar los pernos estándar de pared. Si se monta sobre una pared hueca se deben usar los anclajes de montaje apropiados (no incluidos).

1. Busque los pernos.
2. Coloque el rail de modo que los agujeros estén alineados con los pernos de la pared.
3. Nivele el rail en la pared, marque los agujeros y taladre un agujero piloto de 0.32 cm en cada posición.
4. Monte el rail en la pared con los tornillos que se incluyen.
5. Apriete las cubiertas de los tornillos en los agujeros de los tornillos.
6. Haga girar los pasadores en su lugar hasta que estén seguros.

Si lo desea, los pasadores se pueden instalar permanentemente con cola.

## Instructions de montage:

Nous recommandons le montage sur une surface solide en bois ou des poteaux de bois. Les trous de montage des vis sur la barre sont espacés de 40,5 cm pour pouvoir loger des poteaux standard. Si le montage se fait sur un mur creux vous devez utiliser les pièces d'ancrage appropriées pour le montage (non compris).

1. Repérer les boulons.
2. Mettre la barre en position pour que les trous de montage soient en ligne avec les poteaux.
3. Mettre la barre à niveau sur le mur, marquer les trous et percer un trou pilote de 0.32 cm à chaque endroit.
4. Monter la barre sur le mur avec les vis incluses.
5. Pousser les couvertures de vis sur les trous des vis.
6. Visser les chevilles en place jusqu'à ce qu'elles soient solides.

Si vous le désirez, les chevilles peuvent être installées de façon permanente avec de la colle.

WH45-178